

## 7 Bedienung

- ▶ Beachten Sie bei jeder Bedienung alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

---

**INFO** Betreiben Sie den integrierte Kochfeldabzug nicht mit anderen Kochfeldern.



---

**INFO** Das Kochfeld soll nur betrieben werden, wenn der Edelstahl-Fettfilter und die Einströmdüse eingebaut sind.

---

### 7.1 Kochfeld ein-/ausschalten

#### Einschalten


- ▶ Drücken Sie auf , um das Kochfeld einzuschalten. In den Kochzonenanzeigen wird die Leistungsstufe  angezeigt.

#### Ausschalten



---

**INFO** Schalten Sie nach dem Gebrauch die Kochzone über das Bedienfeld aus. Verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.





---

- ▶ Drücken Sie auf , um das Kochfeld auszuschalten.
- ▶ Achten Sie auf die Restwärmeanzeige (s. Kap. Gerätebeschreibung).




#### 7.1.1 Kochzone einschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone. Die  in der Kochzonenanzeige leuchtet heller. Die Kochzonen-Kontrollleuchte leuchtet.

#### 7.1.2 Leistungsstufe einstellen

- ▶ Drücken Sie auf , um die Leistungsstufe  einzustellen, oder drücken Sie auf , um die Leistungsstufe  einzustellen.

#### 7.1.3 Leistungsstufe ändern


- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone. Die Kochzonenanzeige leuchtet heller.
- ▶ Drücken Sie auf  oder , bis die gewünschte Leistungsstufe in der Kochzonenanzeige angezeigt wird.



#### 7.1.4 Powerstufe einschalten

---



**INFO** Nur die beiden vorderen Kochzonen sind mit einer leistungsverstärkenden Powerstufe ausgestattet.

---






- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone.

- ▶ Drücken Sie so lange auf  bis die Powerstufe *P* in der Kochzonenanzeige angezeigt wird. Nach 5 Minuten wird die Kochzone automatisch auf die Leistungsstufe  geschaltet.

#### 7.1.5 Powerstufe vorzeitig ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone. Die Anzeige erscheint heller.
- ▶ Drücken Sie so lange auf , bis die gewünschte niedrigere Leistungsstufe angezeigt wird.

#### 7.1.6 Kochzone ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone.
- ▶ Drücken Sie so lange auf  oder , bis die Kochzonenanzeige die Leistungsstufe  anzeigt. In der Anzeige erscheint für wenige Sekunden eine .

#### 7.1.7 Restwärmeanzeige beachten

Nach dem Ausschalten ist die Kochzone noch heiß. In der Kochzonenanzeige wird *H* angezeigt (Restwärmeanzeige). Nach ausreichender Abkühldauer (Temperatur < 60 °C) erlischt die Kochzonenanzeige.

---

**INFO** Solange in der Kochzonenanzeige *H* angezeigt wird (Restwärmeanzeige), dürfen Sie die Kochzone nicht berühren und keine hitzeempfindlichen Gegenstände darauf ablegen. Es besteht Verbrennungs- und Brandgefahr!

---

- ▶ Achten Sie auf die Restwärmeanzeige.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass heiße Kochstellen nicht berührt und keine Gegenstände darauf abgelegt werden.

#### 7.1.8 Timer-Funktion nutzen

##### Voraussetzung


- Das Kochfeld muss eingeschaltet sein.

Sie können 2 Timer-Funktionen nutzen:



- Kurzzeit-Timer (Eieruhr) (keine automatische Abschaltung einer Kochzone)
- Abschaltautomatik (für automatisches Abschalten einer Kochzone)

Für beide Timer-Funktionen können Sie eine Zeitspanne von 1 Minute bis 99 Minuten einstellen.

---

**INFO** Nach Ablauf der eingestellten Zeit in der Timer-Anzeige wird für einige Sekunden  angezeigt. Gleichzeitig ertönt einige Sekunden lang ein Signalton.

---

**INFO** Wenn Sie zuerst auf  drücken, wird 1 Minute als Startzeit voreingestellt. Wenn Sie zuerst auf  drücken, werden 30 Minuten als Startzeit voreingestellt.

---